

## ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE *CACUN VODKA*®

La bottiglia *Cacun Vodka* ha 6 messaggi, frequentemente usati, già programmati:

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. CONGRATULATIONS | 4. HAPPY NEW YEAR |
| 2. HAPPY HOLIDAYS  | 5. THANK YOU      |
| 3. HAPPY BIRTHDAY  | 6. I LOVE YOU     |

Per scegliere uno dei 6 messaggi programmati:

Accendi il led premendo il pulsante **ON/OFF** in alto a sinistra. Seleziona ripetutamente il pulsante **UP** in alto a destra fino a raggiungere uno dei 6 messaggi desiderati.

Per personalizzare un messaggio:

Accendi il led premendo il pulsante **ON/OFF**. Premi sul tasto **ENTER** in basso a sinistra due volte. Vedrai la lettera "A". Premi sul tasto **UP** e **DOWN** a destra del led fino a trovare il primo carattere del tuo messaggio; Premi **ENTER** per selezionare ogni carattere scelto. Nota, il carattere "spazio" si trova prima della lettera "A". Per cancellare un carattere tieni premuto **ENTER** per tre secondi.

Per terminare:

Dopo aver selezionato l'ultimo carattere del tuo messaggio, tieni premuto il tasto **UP** per tre secondi e il messaggio inizierà a girare all'interno della tua bottiglia *Cacun*. Se non premi nessun tasto per sei secondi, il messaggio verrà automaticamente salvato.

Oltre alle lettere dell'alfabeto inglese A-Z, si possono selezionare i numeri 0-9 e i seguenti simboli: ! # , - . / ? \$ \* ♥.

Il messaggio girerà per 45 minuti dopo di che si spegnerà automaticamente per conservare la batteria. Per riaccenderlo premere nuovamente **ON/OFF**. La batteria ha una durata di 20 ore.